

BOHILT

BASTARD RDW



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van deze Bastard RDW wij wensen u veel rijplezier. Leest u alstublieft alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze zodat u het later altijd kunt raadplegen.

Index:

1. Technische specificaties	Blz. 3
2. Veiligheidsinstructies	Blz. 4
3. Veiligheid tijdens het rijden	Blz. 5
4. Gebruik van de Bastard RDW	Blz. 6
5. Instructies bediening	Blz. 6
6. Bedienen van het alarm	Blz. 7
7. Hoe moet u parkeren	Blz. 7
8. Gebruik van de remmen	Blz. 8
9. De Accu	Blz. 9
10. Onderhoud	Blz. 12
11. Probleem oplossen	Blz. 13
12. Service en garantie	Blz. 14

LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE BASTARD RDW GEBRUIKT

1. Technische specificaties:

Motor: 1200W of 2000W

Snelheid: Bastard RDW B is 25 km/uur, Bastard RDW Y is 40 km/uur

Accu: 60V12Ah of 60V20Ah Lithium

Actieradius: 25-35 of 45-65 km

Laadtijd: 5 tot 8 uur

Maximum gewicht: 175 KG

Afmetingen: 1751 x 784 x 750 mm

Gewicht: 66 Kg

Opmerking: De actieradius van de Bastard RDW is afhankelijk van factoren zoals, gewicht, ondergrond, snelheid, weersomstandigheden zoals temperatuur, regen, wind etc.

Als u de basis instructies en de veiligheidsinstructies niet opvolgt kan dit leiden tot schade aan uw Bastard RDW, eigendomsschade, ernstige verwondingen en zelfs tot de dood.

Hartelijk dank voor de aankoop van deze Bastard RDW. Leest u alstublieft alle instructies in deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze zodat u het later altijd kunt raadplegen.

2. Veiligheidsinstructies

- Reparaties van elektrische componenten moeten alleen uitgevoerd worden door een bevoegde reparateur. Onjuiste reparaties maken de garantie ongeldig. Dit kan ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker.
- Gebruik de Bastard RDW uitsluitend waarvoor het is ontworpen. Doet u dit niet? Dan kan dit leiden tot schade aan het apparaat, overige materiële schade, ernstige lichamelijke verwondingen en zelfs tot de dood.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
- Stel de accu niet bloot aan hittebronnen, zoals direct zonlicht of open vuur.
- U moet een geldig (bromfiets)rijbewijs bezitten als u de scooter bestuurt.
- Motor, display incl. bedieningseenheid, accu, snelheidssensor, toebehoren en verpakkingen moeten milieuvriendelijk worden gerecycled. Gooi een elektrische scooter of componenten daarvan niet bij het huisvuil!
- Open de aandrijfseenheid niet zelf. De aandrijfseenheid is onderhoudsvrij en mag alleen door gekwalificeerd personeel en alleen met originele reserveonderdelen gerepareerd worden.
- Neem alle nationale voorschriften voor de toelating en het gebruik van de Bastard RDW in acht.

3. Veiligheid tijdens het rijden

- Zodra u gaat rijden op de Bastard RDW, moet u altijd beschermende kleding dragen. Dit is kleding met lange mouwen en een lange broek en geschikt schoeisel. Gebruik altijd dichte schoenen en let op dat de veters niet verward kunnen raken in de wielen, motor of andere bewegende componenten. Rijd nooit blootsvoets, met open sandalen of slippers en draag altijd een (goedgekeurde) helm ook al is dit niet verplicht op de 25 km uitvoering
- Houdt u zich aan de geldende verkeersregels anders kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen. Rijd nooit op onveilige wegen.
- Gebruik altijd de richtingaanwijzer als u afslaat of van rijbaan verandert.
- Voor uw eigen veiligheid en dat van anderen, rijd altijd met gematigde snelheid.
- Wen eerst aan alle functies van de Bastard RDW zoals het versnellen, het remmen, balans houden en de volledige besturing van de Bastard RDW. Wij adviseren u dit eerst te doen op een vlakke ondergrond en in een rustige omgeving.
- Probeer nooit gevaarlijke of risicovolle acties uit te voeren, zoals met één hand rijden of freestylen, etc. Rijd nooit als u onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
- Zet nooit plotseling de stroomvoorziening uit, tijdens het rijden.
- Controleer voor iedere rit, de rem gevoeligheid. Als u problemen ondervindt met de remmen, ga dan niet rijden maar verhelp het probleem of neem contact op met een erkend reparatiebedrijf
- Belaad de Bastard RDW nooit te zwaar, dit kan gevaar opleveren zijn. Het maximum draaggewicht is 175kg.

4. Gebruik van de Bastard RDW





- Zit altijd goed rechtop en in het midden van het zadel zodat u uw balans kunt houden. Leun niet te ver achterover, hierdoor zou het stuur kunnen gaan trillen.
- Als de conditie van de weg slecht is, zoals bij gravel, etc. rijdt u dan langzaam.
- Zijn de weersomstandigheden slecht, bijvoorbeeld bij regen of sneeuw? Dan moet u extra voorzichtig zijn.
- Rijd nooit rechtopstaand.

5. Instructies bediening

- Steek de sleutel in het contact en draai met de klok mee om de stroomvoorziening en de koplamp aan te zetten. Trek nooit de sleutel uit het contact als u nog aan het rijden bent. Wacht altijd tot de Bastard RDW volledig tot stilstand is gekomen voordat u de sleutel eruit haalt.
- Zodra de displayverlichting blauw oplicht, is de Bastard RDW klaar om te starten.
- Draai langzaam de handgreep naar u toe om te versnellen. Draai altijd langzaam aan de handgreep, doe dit nooit in een abrupte beweging. Als u de snelheid wilt verminderen draait u langzaam de handgreep van u af en gebruik de rem. Zodra u bent gestopt, zal de hendel zich weer in zijn oorspronkelijke positie komen.
- Met het rode knop naast de handgreep kunt u het snelheidsniveau aanpassen.
- Wilt u claxonneren? Dan drukt u op de linker groene knop met het claxonsymbool.
- De standaard dient ingeklapt te zijn voor dat u weg rijdt.

6. Bedienen van het alarm

De Bastard RDW is voorzien van een alarm die middels de bijgeleverde afstandsbediening ingeschakeld kan worden.

	1x drukken	Alarm inschakelen
	1x drukken	Alarm uitschakelen
	2x drukken	De scooter aanzetten zonde sleutel
	1x drukken	Lokaliseren van de scooter

7. Hoe moet u parkeren

- A. Als u de Bastard RDW wilt parkeren, houd dan altijd rekening met andere voertuigen en voetgangers. Parkeer op een vlakke ondergrond en nooit op een helling.
- B. Zodra de Bastard RDW is geparkeerd draait u de sleutel om en haalt u deze eruit. Zet uw Bastard RDW met een slot vast.

8. Gebruik van de remmen

- Rem aanpassen:
Zodra u voelt dat de remhandel los aanvoelt, knijp dan stevig een paar keer in de remhandel. Hierdoor kan de remhandel zijn elasticiteit weer terug krijgen.
Indien de remolie indicator oplicht neem dan contact op het met servicecenter (zie Bohlt.nl) of een bevoegd monteur zodat zij de remolie kunnen verversen.
- Remschijf vervangen:
Zodra u voelt dat rem niet meer goed werkt, dient u contact op nemen met ons service center (zie Bohlt.nl) of een bevoegd monteur om de remschijf of de remplaat te laten vervangen.
- Periode van gewenning:
De schijfrem heeft een bepaalde gewenningsperiode. Wij adviseren u de rem niet te hard in te knijpen, hierdoor kunnen de remblokjes beschadigen en/of de remplaat. Rem altijd gelijkmatig om volledig tot stilstand te komen. De eerste week dat u de Bastard RDW en de rem gebruikt kunt u wat geluiden horen, dit is normaal.

Attentie:

- Gebruik geen smeerolie in de buurt van de schijfrem, de remblokjes of de remklauw. Raak de remschijf of de remblokjes niet aan, hierdoor kan het remvermogen verminderen.
- Een hydraulische schijfrem heeft een krachtig remvermogen. Voordat u de Bastard RDW gebruikt adviseren wij u een aantal keren in een rustige omgeving te oefenen met remmen. De hydraulische schijfremmen zijn aanzienlijk anders dan de gewone schijfremmen en hebben wat oefening nodig. Als u te abrupt remt kan dit leiden tot schade of verwondingen.

9. De Accu

Het laden:

- Sluit eerst de accu aan op de oplader en vervolgens sluit u de oplader aan op uw stroomvoorziening. De LED indicator zal rood gaan branden om aan te geven dat het opladen is gestart. Zodra de LED indicator groen wordt, is het opladen voltooid. Na het opladen haalt u eerst de stekker uit de stroomvoorziening en daarna haalt u pas de aansluiting uit de oplaadpoort van de accu. Doe dit nooit in de omgekeerde volgorde.
- Houdt de accu en de oplader tijdens het laden in een koele en stabiele omgeving. Het prestatievermogen van de accu varieert tussen de 0-45°C. Bedek de accu en de oplader nooit tijdens het laden. Als de temperatuur tijdens het laden te hoog is, zal de LED indicator rood knipperen. De oplader gaat nu in een veiligheidsmodus. Verwijder de oplader uit de omgeving en laat deze afkoelen in een frisse geventileerde omgeving. Zodra de oplader een temperatuur bereikt beneden 45°C kunt u weer verder gaan met opladen.

Batterij status indicator:

Zet de stroomvoorziening aan, onderaan het display verschijnen zes balkjes om aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen. Zodra er slechts twee balkjes zichtbaar zijn, dient u de batterij op te laden.

Attentie:

- Gebruik de oplader alleen binnenshuis.
- Laad nooit op in een kleine ruimte, direct zonlicht of in een omgeving met een hoge temperatuur.
- Bent u niet aan het opladen? Laat de stekker dan niet in de stroomvoorziening zitten.
- Stop het laden van de accu indien:
 - de accu of de lader een onaangename geur verspreid,
 - oververhit raakt,
 - de LED indicator zicht vreemd gedraagt.stop dan onmiddellijk het laden en neem contact op met het servicecenter.
- Verwijder geen componenten van de oplader en verander deze niet.
- Laad nooit defecte of accu op en gebruik uitsluitend originele accu's
- Gebruik de oplader nooit in een omgeving met ontvlambare stoffen. Hierdoor kan er brand of een explosie ontstaan.
- Houd de lader uit de buurt van water of laat deze niet nat worden. Er kan hierdoor brand ontstaan of u kunt een elektrische schok krijgen.
- Raak interne onderdelen nooit met blote handen aan, hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen.

Gebruik van de accu en waarschuwingen:

- Gebruik altijd de originele oplader. Als u een andere accu of lader gebruikt kunt u de batterij beschadigen of de levensduur verkorten.
- Als de accu volledig leeg is kan 95% van de capaciteit in minimaal 5 uur worden geladen, voor het volledig opladen van de accu kan tot 8 uur duren.
- Het vermogen van de accu bij een eerste gebruik is 80%, om deze volledig op te laden kan 5-8 uur duren.
- Als u de Bastard RDW gedurende een maand niet gebruikt, zal het vermogen met 5% verminderen. U moet de scooter voor gebruik weer opladen.
- Laadt op tijd de accu weer op, om te voorkomen dat de Bastard RDW onderweg stopt.
- Het is normaal dat de oplader warm wordt tijdens het opladen, let op dat de oplader niet warmer wordt dan 60°C.
- Laat kinderen niet in de buurt van de oplader komen.
- Is de accu vervormd of oververhit? Staak onmiddellijk het opladen en neem contact op met het service center.
- In geval van brand blus de accu nooit met water, bedek de batterij met zand, blusschuim of een in water gedrenkte dikke doek.
- De accu dient op een verantwoorde wijze gerecycled te worden, raadpleeg hiervoor uw lokale instantie.
- Wanneer er schade ontstaat in het elektrisch circuit, kan de accu zich anders gaan gedragen. De accu zal stoppen met de afgifte van stroom en zich na ongeveer 10 seconden herstellen. Dit beïnvloedt het rijden niet.
- De werkingstemperatuur van de accu varieert van -10°C en 50°C. Bij lage temperaturen zakt kan de capaciteit van de batterij verminderen, dit is normaal.

Opslag

- Als u de Bastard RDW gedurende een langere periode (langer dan een maand) niet gebruikt, adviseren wij u de accu tussen de 60-80% op te laden. Om ervoor te zorgen dat de accu opgeladen blijft dient u deze om de drie maanden op te laden.
- Bewaar de accu in een koele en droge omgeving.
- Stel de accu nooit bloot aan hitte en/of vuur.
- Bij het open of aanpassen van de accu vervalt de garantie.

10. Onderhoud

- Controleer voor iedere rit altijd uw gehele Bastard RDW.
- Controleer onderdelen die niet goed functioneren en het rijden kunnen beïnvloeden.
- Controleer of de remmen goed werken.
- Controleer de banden op onregelmatigheden of slijtage.
- Controleer de bandenspanning, de voor- en achterband moeten normaliter 1.5bar/cm² te zijn.
- Controleer of de accu volledig is opgeladen.
- Controleer het stuursysteem op juist beweging, frictie of andere afwijkingen. In geval van problemen moet u contact op nemen met ons servicecenter.
- Controleer of de lagers niet te los zitten.

11. Probleem oplossen

Nr.	Probleem	Oorzaak	Oplossing
1	De maximale snelheid wordt niet gehaald	1. Lage accu voltage 2. De juiste snelheidsmodus is niet geselecteerd	1. Laad de accu op 2. Pas de snelheidsmodus aan, zie pag. 6 punt 5
2	Motor functioneert niet wanneer de stroomvoorziening is ingeschakeld.	1. De accu is leeg 2. De accu is niet aangesloten 3. De standaard is niet ingeklapt	1. Laad de accu op 2. Sluit stekker op de accu aan. 3. Standaard inklappen
3	Lagere actieradius bij een volle accu	1. Lage bandenspanning 2. De accu is niet volledig opgeladen of de lader is defect 3. De accu is defect	1. Pas de bandenspanning aan 2. Laad de accu op of vervang de lader 3. Vervang de accu
4	Lader functioneert niet	1. De lader maakt geen contact	1. Controleer de verbindingen
5	Bij alle overige problemen neem contact op met het service center of kijk op Bohlt.nl		

LET OP: Wijzigingen die aan het apparaat worden aangebracht die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de conformiteit van het apparaat, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen tenietdoen. Tevens vallen de extra aangebrachte onderdelen buiten de garantie en kunnen op deze extra onderdelen geen rechten worden ontleend.

12. Service en garantie

Raadpleeg voor alle service en garantievoorwaarden onze internetsite www.bohl.com

